



HOSHIZAKI

FLOCKENEISBEREITER, STECKERFERTIGE FM-120KE-50-HC

Produktsreihe: FM

Artikelnummer: F115-C127

Die Hoshizaki FM-120KE-50-HC ist eine steckerfertige Flockeneismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 125 kg hochwertigstes Flockeneis.



Diese leichte Textur des Flockeneises wirkt schnell abkühlend und schafft eine Umgebung mit gleichmäßigen Temperaturen, ohne Gefrierbrand zu verursachen. Aus diesem Grund ist Hoshizaki-Flockeneis sehr beliebt und gilt als ideales Eis für die hygienische Präsentation von Lebensmitteln.

Der Extrudierkopf für Flockeneis ist mit weiten Öffnungen und einer Mehr-Klingen-Fräse ausgestattet.

Nachhaltig

Für die FM-120KE-50-HC wird das natürliche Kältemittel R290 verwendet. Der Einsatz des natürlichen HC-Kältemittels senkt den Gesamtenergieverbrauch und steigert die Produktionskapazität.

Material

Die Außenseiten bestehen aus Edelstahl. Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen jeglicher Art. Alle Maschinen lassen sich einfach bedienen, reinigen und warten.

Einzigartige Technologie

Das Interieur der Flockeneisbereiter verhindert unerwünschte Verkalkungen und bakterielle Verunreinigungen. Beispielsweise ermöglicht die Verwendung von Karbonlager anstelle herkömmlicher Kugellager, dass die Maschine ganz ohne Schmierfett arbeiten kann.

Langlebiges Design

Wie alle Hoshizaki Eisbereiter, ist die FM-120KE-50-HC auf Langlebigkeit ausgelegt. Die intuitive Steuerung unterstützt bei der Reinigung und Wartung der Maschine.

Passt Perfekt

Dank seiner kompakten Maße von 940 x 600 x 800 mm (B x T x H) eignet sich die steckerfertige FM-120KE-50-HC ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

Plug&Play

Das intelligente Plug-and-Play-Design garantiert eine sehr einfache und schnelle Inbetriebnahme.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Flockeneisbereiter, Steckerfertige	Eistyp	Flocke
Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)	125	Kältemittel	R290
Vorratsbehälter (kg) max.	57	Kältesystem	Luftgekühlt
Elektrischer Anschluss	1/220 - 240V/50Hz	Produktkonfiguration	Mit integriertem Vorratsbehälter
Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0.355	Gewicht, netto (kg)	76
Außenmaße B x T x H (mm)	940 x 600 x 800	Gewicht, brutto (kg)	88

Ihr Labor-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de

