



HC-FLOCKENEISBEREITER, MODULARE FM-150AKE-HC-SB

Produktsreihe: FM

Artikelnummer: F128-C101



Die Hoshizaki FM-150AKE-HC-SB ist eine modulare Flockeneismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 150 kg hochwertigstes Flockeneis.

Diese leichte Textur des Flockeneises wirkt schnell abkühlend und schafft eine Umgebung mit gleichmäßigen Temperaturen, ohne Gefrierbrand zu verursachen. Aus diesem Grund ist Hoshizaki-Flockeneis sehr beliebt und gilt als ideales Eis für die hygienische Präsentation von Lebensmitteln.

Der Extrudierkopf für Flockeneis ist mit weiten Öffnungen und einer Mehr-Klingen-Fräse ausgestattet.

Nachhaltig

Für die FM-150AKE-HC-SB wird das natürliche Kältemittel R290 verwendet. Der Einsatz des natürlichen HC-Kältemittels senkt den Gesamtenergieverbrauch und steigert die Produktionskapazität.

Material

Die Außenseiten bestehen aus Edelstahl. Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen jeglicher Art. Alle Maschinen lassen sich einfach bedienen, reinigen und warten.

Einzigartige Technologie

Das Interieur der Flockeneisbereiter verhindert unerwünschte Verkalkungen und bakterielle Verunreinigungen. Beispielsweise ermöglicht die Verwendung von Karbonlager anstelle herkömmlicher Kugellager, dass die Maschine ganz ohne Schmierfett arbeiten kann.

Langlebiges Design

Wie alle Hoshizaki Eisbereiter, ist die FM-150AKE-HC-SB auf Langlebigkeit ausgelegt. Die intuitive Steuerung unterstützt bei der Reinigung und Wartung der Maschine.

Passt Perfekt

Müssen Sie Ihre Produktionskapazität erweitern? Die variable Konfiguration mit modularen Behältern und Grundgehäusen ermöglicht Benutzern die Kombination der Einheiten nach individuellen Anforderungen und Umgebungsbedingungen.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	HC-Flockeneisbereiter, Modulare
Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)	150
Elektrischer Anschluss	1/220 - 240V/50Hz
Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0.405
Außenmaße B x T x H (mm)	560 x 700 x 780
Eistyp	Flocke

Kältemittel	R290
Kältesystem	Luftgekühlt
Produktkonfiguration	Modular
Gewicht, netto (kg)	63
Gewicht, brutto (kg)	70
Passende Vorratsbehälter	B140SA, B210SA, B340SA

Ihr Labor-Fachhändler:

Cotech Vertriebs GmbH

Gradestrasse 123 12347 Berlin
Tel: 030 880979-30 Fax: 030 8825802
E-Mail: info@cotechlabor.de

